

# tipy & triky

PRO VÁŠ E-MARK® GO

*go*  
COLOP®  
e-mark








# Obsah

---

1	Úvodní video	4
2	Aplikace e-mark® go	5
3	Individualizování vašeho e-marku go	5
4	Jak nastavit e-mark go	6
5	Jak používat aplikaci	8
6	Jak navrhnout svůj individuální design	9
7	Tiskněte jako profík	10
8	Umístění otisku	11
9	Směr tisku	12
10	Nepřetržitý tisk	13
11	Tisknutí na různé povrchy	14
12	Tisk s použitím Držáku na stuhy	16
13	Tisk s použitím Pravítka	17
14	Sdílení otisků	18
15	Cartridge a inkoust	18
16	Tisk na látky	19
17	Čištění tiskové hlavy	20
18	Příslušenství a spotřební materiál	21
19	Centrum nápovědy a zákaznická linka	22
20	Sdílejte své výtvary	22

# 1 Úvodní video

---



Přineste barvy do Vašeho života!

## 2 Aplikace e-mark® go

---

Zařízení e-mark go můžete ovládat pomocí aplikace e-mark go pro chytré telefony a tablety se systémem Android nebo iOS.

**Ke stažení zde** [emarkgo.colop.com/appdownload](http://emarkgo.colop.com/appdownload)



## 3 Individualizování Vašeho e-mark go


---

Snadno dodejte své mobilní tiskárně osobní vzhled změnou štitku rukojeti. Buď si vyberte jeden ze stávajících návrhů nebo si vytiskněte vlastní. Stačí si stáhnout vzor z našeho webu:

[emarkgo.colop.com/cuttingpattern](http://emarkgo.colop.com/cuttingpattern)

## 4

# Jak nastavit e-mark<sup>®</sup> go



## Nastavení aplikace

1. Instalujte si aplikaci e-mark go a otevřete ji
2. Vytvořte si účet/přihlaste se (nebo pokračujte bez přihlášení - v tomto případě přeskočte následující kroky rovnou k Připojení)
3. Zadejte přihlašovací kód, který jste obdrželi e-mailem (zkontrolujte složku se spamem, pokud ji nemůžete najít)
4. Přijměte Zásady ochrany osobních údajů stejně jako Podmínky a klikněte na „Potvrdit kód“
5. Otevře se úvodní obrazovka

### Výhody registrace:


- přístup k úložišti šablon/klipartů
- nové šablony & kliparty jsou pravidelně aktualizovány
- synchronizace mezi různými zařízeními

### Poznámka


Nikdy nepřipojujte zařízení prostřednictvím nastavení telefonu, vždy se připojte prostřednictvím aplikace

## Připojení

1. Sestavte svůj e-mark® go podle Stručného návodu k obsluze, který jste obdrželi spolu s Vaším zařízením
2. Věnujte pozornost Wi-Fi na vašem smartphonu nebo tabletu, zda je zapnuté
3. Otevřete aplikaci e-mark go
4. Na úvodní obrazovce klikněte na „Nastavení e-mark go“
5. Přečtěte si pozorně informace a klikněte na „Připojit“
6. Klikněte na „Skenovat QR kód“ a naskenujte QR kód popř. ručně zadejte SSID a heslo (Ize najít na štítku na e-mark go, balení předem uložený otisk, otisk po resetu)
7. Budete požádáni o připojení nebo připojení k připojení Wi-Fi, kterou e-mark go vygeneruje. Klikněte na „Připojit“



## 5 Jak používat aplikaci





## 6

# Jak navrhnout svůj individuální otisk



Pro využívání aplikace na šířku pouze otočte svůj mobilní telefon.

**Texty/Kliparty/Obrázky/Tvary**

- vložte kliparty nebo obrázky z galerie
- převraťte horizontálně nebo vertikálně (kromě tvarů)
- duplikujte nebo mažte
- měňte barvu pozadí
- měňte velikost/rotaci/kulatost
- měňte barvy
- měňte fonty/přidejte své vlastní fonty
- měňte zarovnání textu
- měňte barvy a styly rámečků
- přidejte tvary trojúhelníku, kruhu, čtverce nebo mnohoúhelníku



## 7 Tiskněte jako profík

1. Klikněte na tlačítko "+“ na úvodní obrazovce pro vytvoření nového otisku
2. Uspořádejte nebo změňte svůj výtvar v editoru
3. Jakmile je váš návrh připraven, klikněte na „Tisk“ ve spodním menu (ujistěte se, že jste připojeni k e-mark® go)
4. Jakmile e-mark go obdrží otisk, jednou pípně
5. Položte zařízení na rovný povrch a jednoduše po něm přejeďte doleva nebo doprava a vytiskněte svůj návrh
6. Na obou stranách tiskárny modré LED kontrolky indikují polohu otisku
7. Krátké pípnutí signalizuje, že otisk je hotový. Nyní můžete tiskárnu zvednout

Netiskněte během procesu nabíjení a bezprostředně po něm, protože teplo generované baterií může mít negativní dopad na výsledek tisku.



## 8

## Umístění otisku


LED světloved na obou stranách e-mark go, který ukazuje maximální výšku otisku, pomáhá přesně umístit váš motiv na předmět, na který se má tisknout. V aplikaci si dále můžete vybrat mezi boční a střední výchozí polohou a umístit otisk podle potřeby.

1. Běžte do editoru a vytvořte svůj návrh
2. Klikněte na tlačítko menu
3. Vyberte začáteční pozici



## 9 Směr tisku

Zařízení e-mark® go může tisknout v libovolném směru, pokud zařízení odpovídajícím způsobem otočíte. Můžete posouvat zleva doprava nebo zprava doleva. Pokud otočíte e-mark o 90°, můžete tisknout vertikálně. S trochou cviku můžete tisknout i lehce zakřiveně místo přímky. Díky tomu je e-mark go perfektním nástrojem pro označování kartonových krabic, pohlednic, deníků atd.






## 10 Nepřetržitý tisk

i

**Nepřetržitý tisk** je speciální režim tisku, kde je váš motiv tištěn donekonečna; ideální pro tisk na pásy, nekonečné štítky, dárkový balicí papír a další.



1. Klikněte na „Nepřetržitý tisk“ ve spodním menu
2. Jakmile je váš návrh připraven k vytisknutí, klikněte na „Tisk“ ve spodním menu
3. e-mark go pípnutím signalizuje, že byl otisk přijat
4. Přejeďte prstem po e-marku go a vytiskněte svůj návrh. Zařízení bude pokračovat v tisku motivu, dokud je v pohybu.

# 11 Tisknutí na různé povrchy

E-mark® go může tisknout na téměř každý savý povrch. Přesto některé povrchy umožňují lepší výsledek otisku než jiné. Zde je výběr některých doporučených materiálů, které nejlépe fungují, když jsou rovné, a je zde dostatek místa pro tiskovou hlavu a válečky. Pokud je povrch nerovný, použitím pravítka zajistíte lepší a snadnější tisk.

## Papíry/Štítky

Papír do tiskárny, lepenka, kraftový papír, třpytivý karton (5–10 minut schnutí), pergamenový papír, poštovní obálka (vypolstrovaná, nevyčpaná), nálepky se štítky, papírové ubrusky, papírové ručníky, krepový papír, hedvábný papír, plakátová lepenka, fotografický papír pro inkoustové tiskárny (lesklý a matný), neošetřený dárkový sáček, pergamenové sáčky na pamlsky, kraftový papírový sáček na jídlo.

## Dřevo

Neošetřené dřevo, surové dřevo, dřevotříska



## Látky

Potištěná plst', třpytivá plst', řemeslná plst', bavlněná látka, plátno, bavlněná stuha, třpytivá stuha, jutové plátno, juta, len, mušelín. Upozornění: Inkoust se z těchto věcí vypere, pokud je vyperete. Na trhu existuje několik fixačních prostředků pro inkoustové tiskárny, které pomáhají inkoustu vydržet na tkanině déle.

## Smíšený

Korek, pěnové pláty (5-10 minut schnutí), třpytky, pěnové desky (5-10 minut schnutí), malovaná stěna, potisknutelný magnetický list, potisknutelný vinyl, neupravená kůže, peří.

## Kámen/Cement/Jíl

Kámen, cement, neglazovaná keramika



## 12 Tisk s použitím Držáku na stuhly



1. Nezapomeňte ve spodní nabídce aktivovat nepřetržitý tisk
2. Protáhněte pásku nebo nekonečný štítek Držákem na stuhly nejprve dolů a poté nahoru
3. Umístěte e-mark go doprostřed držáku na stuhly
4. Držte konec pásky a posuňte e-mark ®go pomocí držáku na pásky



### Držák na stuhly e-mark go

(1 držák pro 3 různé velikosti) je dokonalým nástrojem pro tisk na pásky e-mark nebo nekonečnou řadu štítků. Netahejte za pásku nebo štítek.



## 13 Tisknutí s použitím Pravítka



Pravítko e-mark® go je nástroj k dokonalému umístění otisků, pro tisk na náramky a štítky e-mark a na nerovné nebo malé předměty, stejně jako na hrany a obtížné povrchy obecně.

1. Přejděte do editoru, vytvořte svůj návrh a odešlete jej do e-mark go
2. Umístěte pravítko na objekt, na který chcete tisknout. Pokud umístíte e-mark na levou stranu pravítka, přejedte doprava. Pokud jej umístíte na pravou stranu, přejedte doleva.

### Poznámka

Ujistěte se, že výchozí pozice vašeho otisku je nastavena na „Střední“. Umístěte zařízení zcela vlevo nebo vpravo pravítka. E-mark go začne tisknout na začátku prohlubně.



## 14 Sdílení otisků

---

1. Nejprve klikněte na jeden z uložených otisků na úvodní obrazovce aplikace e-mark® go
2. Poté klepněte na tlačítko nabídky
3. Vyberte „sdílet“
4. Nyní můžete poslat obrázek svého otisku prostřednictvím e-mailu, WhatsApp nebo jiného



Nenechávejte si své krásné výtvary jen pro sebe, začněte své umělecká díla sdílet s ostatními uživateli go. Sdílené otisky nelze upravovat.

## 15 Cartridge a inkoust

---

E-mark go je založen na inkoustové technologii. Uvnitř balení e-mark go najdete plnou inkoustovou kazetu pro přibližně 1 500 otisků. 3barevná (CMY) kazeta byla speciálně vyvinuta společností HP Inkjet Technology pro účely mobilního tisku. Proto lze používat pouze originální kazety COLOP e-mark. Inkoust je na vodní bázi, což znamená, že není voděodolný. Pomocí tří inkoustů uvnitř kazety lze tisknout libovolné barevné kombinace. Barva zobrazená na displeji a barva vytištěného návrhu se však mohou lišit. Je to proto, že různé materiály

mají různé vlastnosti (barvy mohou při tisku vypadat tmavší). Používáme inkoustovou technologii založenou na CMY, displeje pracují s barevným kódováním RGB.

### Další inkoustové kazety

pro e-mark® go:

- Černá inkoustová cartridge
- UV cartridge



Inkoust zaschne téměř na všech porézních materiálech. Pro neporézní materiály se doporučuje používat řadu štítků e-mark®.



## 16 Tisknutí na látky

Pokud chcete tisknout trvale na látku, doporučujeme použít e-mark nažehlovací pásku, díky které je inkoust odolný proti praní (pro několik praní při 30 až 60 stupních) po nažehlení. Případně, aby otisk déle vydržel, naneste fixační sprej.



# 17 Čištění tiskové hlavy

Pokud se kvalita otisku zhorší (např. šmouhy, barva není jasná, otisk je načervenalý), může být nutné vyčistit tiskovou hlavu.

Následují tyto dva kroky:

## 1. Spusťte v aplikaci automatické čištění tiskové hlavy

- Jděte do nastavení
- Klikněte na nastavení e-mark go
- Položte tiskárnu na kus papíru
- Vyberte „zahájit čištění“ a postupujte podle pokynů v aplikaci

## 2. Vyčistěte tiskovou hlavu a dokovací stanici ručně

K ručnímu čištění tiskové hlavy a dokovací stanice použijte vlhký hadřík, který nepouští vlákna. Otřete tiskovou hlavu shora dolů, abyste zabránili rozmazání barev. Všechny plastové části e-mark go lze snadno čistit navlhčeným hadříkem.

### Poznámka

Potřebujete aktivní Wi-Fi připojení k vašemu e-mark go.

### Poznámka

K čištění e-mark go a tiskové hlavy používejte pouze čistou vodu bez čisticího prostředku.



18

# Příslušenství a spotřební materiál



Bavlněné stuhy  
(10, 15, 25 mm)



Držák na stuhy

Nekonečné  
stuhy (trans-  
parentní,  
nalepovací bílá,  
textilní)



Pravítko

Voděodolná bavlněná  
stuha (15 mm)



Ochranné pouzdro

Nalepovací štítky  
(krátké a dlouhé)

Pásky na ruku

Tříbarevná  
cartridge C2



Černá pigmentová  
cartridge

UV cartridge



Štítek  
rukojeti

Štítky s dírou



## 19 Nejčastější dotazy a zákaznická linka

---



Další nápovědu týkající se použití, aplikace a odstraňování problémů naleznete v našem centru nápovědy: [emarkgo.colop.com/helpcenter](https://emarkgo.colop.com/helpcenter)



Zákaznická linka:  
[emarkgo.colop.com/support](https://emarkgo.colop.com/support)



## 20 Sdílejte své výtvary

---

Budeme moc rádi, když se o své kreativní otisky a výtvary podělíte s mnoha dalšími lidmi pod [hashtagem #emark](#)

Pro další inspiraci nás sledujte na:

[www.instagram.com/emarkmobileprinting](https://www.instagram.com/emarkmobileprinting)

[www.facebook.com/emarkmobileprinting](https://www.facebook.com/emarkmobileprinting)

[www.tiktok.com/@emarkmobileprinting](https://www.tiktok.com/@emarkmobileprinting)







**COLOP Digital GmbH**

Dr. Arming Str. 5

4600 Wels | Austria

T +43 (0)72 42 66 104

E office@colop-digital.com



[emark.colop.com](http://emark.colop.com)



MADE IN  
AUSTRIA

\*\*\*  
from the pioneer  
in mobile printing



GERMAN  
INNOVATION  
AWARD '22  
GOLD