

# GUIDA D'INSTALLAZIONE RAPIDA

---




*go*  
**COLOP**<sup>®</sup>  
e-mark

# 1. Assemblaggio di e-mark® go



1

Rimuovilo dalla Docking Station



2

Apri la porta frontale



3

Rimuovi la pellicola dalla testina di stampa



4

Inserisci la cartuccia

**Stai attento!**  
Non toccare  
eventuali contatti  
o la testina di  
stampa!



5

Chiudere lo sportello anteriore e caricare per 2 ore



6

Accendi il dispositivo



7

Stampa la tua SSID e Password



8

Riponi sempre l'e-mark® go nella docking station dopo la stampa!

## 2. Scarica e installa la tua app

Scarica da AppStore o  
Google Play Store




### Scopri i vantaggi della registrazione:

- Accesso allo store di template/clipart
- Nuovi template e clipart libreria regolarmente aggiornata
- Sincronizzazione tra i differenti dispositivi




## 3. Connetti il tuo e-mark® go

Clicca su “Scansiona il  
QR Code” e  
scansionalo ...



oppure



... inserisci manualmente **l'SSID e la password** che si trova su (vedi sotto)



impronta dopo il reset  
o prima impronta

Service Name:  
CCD@e-mark go  
Manufactured for  
CCD@ Digital Sweden  
Made in Austria  
SSID: amarkgo@950  
PW: 501d2411

packaging




etichetta  
sull'e-mark go

## L'e-mark® go in un batter d'occhio

---

- 1** Apertura frontale
- 2** Testina di stampa della cartuccia
- 3** Rulli scorrevoli
- 4** Magneti
- 5** Foro del reset
- 6** Sensore ottico
- 7** Porta USB-C - solo per la ricarica
- 8** Etichetta intercambiabile per l'impugnatura
- 9** Docking station con cover protettiva per la testina di stampa




# Indicatori luminosi



## Luci LED blu di posizione

Utilizza le luci blu per posizionare correttamente la tua impronta. La luce mostra la parte superiore e inferiore della tua impronta.



## Indicatore della batteria

**verde** 41 - 100 %, **giallo** 11 - 40 %, **rosso** 0 - 10 %



## Indicatore di connessione WiFi

**blu:** connessione WiFi attiva  
**nessuna luce:** nessuna connessione



## Indicatore di stampa -

**verde:** pronto per la stampa; tutte le **spie lampeggiano di**  
**rosso:** cartuccia vuota, nessuna cartuccia, errore del dispositivo



	Suono	Descrizione
	Un bip	Impronta trasmessa
	Doppio bip	Impronta completata, ciclo di pulizia completato
	Bip continuo	Avvertenza testina di stampa: riposizionarla sulla docking station
	Bip continuo	Errore: spegnilo/riaccendolo

# Pulizia della testina di stampa

---

La cartuccia è una parte sensibile e richiede una manutenzione accurata. Soprattutto quando e-mark® go non è utilizzato correntemente, è necessaria una pulizia più intensa. Si consiglia una pulizia settimanale.

## Ciclo di pulizia automatico

Ogni volta che l'e-mark go viene prelevato dalla docking station, la testina di stampa viene pulita automaticamente. L'intensità della pulizia aumenta quanto più a lungo non viene utilizzato l'e-mark go.

1. Estrai e-mark go dalla docking station
2. Tienilo brevemente in aria (attendi che l'inchiostro si disperda)
3. Applica su carta e stampa!

Prima di stampare su nastro, carta o materiale speciale, si consiglia di eseguire un'impronta di prova.

## Pulizia manuale della testina di stampa

1. Utilizza un panno leggermente umido (solo acqua, nessun detergente!)
2. Estrai l'e-mark dalla docking station
3. Pulisci la testina di stampa dall'alto verso il basso (mai lateralmente, in quanto ciò potrebbe danneggiare la cartuccia)

Per una pulizia più intensa prova la pulizia rapida attraverso l'app.



# Hai bisogno di qualche aiuto?

---

Tutorial  
dell'installazione



[emarkgo.colop.com/  
setup](https://emarkgo.colop.com/setup)

Manuale d'uso  
completo



[emarkgo.colop.com/  
usermanual](https://emarkgo.colop.com/usermanual)

Centro  
Assistenza



[emarkgo.colop.com/  
helpcenter](https://emarkgo.colop.com/helpcenter)

Non sei ancora soddisfatto?  
Contattaci, saremo felici di aiutarti:  
[emarkgo.colop.com/support](https://emarkgo.colop.com/support)

## **Sei soddisfatto?**

È straordinario! Apprezzeremmo davvero la tua valutazione positiva o un commento su Facebook, Instagram, Amazon o sul nostro store online. Grazie.